

Instructiuni de siguranta in exploatare:

Important! Cititi cu atentie!

- Nu se admite utilizarea adaptorilor de alimentare, neinclusi in pachetul de livrare al boxelor dumneavoastra;
- Pentru a deconecta sistemul audio de la retea, decuplati cablul de alimentare, tragand de stecher si nu direct de cablu;
- Decuplati cablul de alimentare de la retea inainte de a face orice modificari de configurare a sistemului;
- Decuplati cablul de la retea, daca urmeaza sa nu utilizati boxele o perioada lunga de timp;
- Pentru a evita supraincalzirea boxelor, care degaja caldura in partea din spate a panoului, amplasati boxele la o distanta de cel putin 10 cm de perete;
- Pentru reparatia boxelor, adresati-va specialistilor – boxele nu contin parti interne care pot fi reparate sau intretinute de utilizator;
- Nu deschideti partea din spate a boxelor pentru a evita electrocutarea;
- Nu expuneti boxele la actiunea directa a razelor solare, la temperaturi crescute si scazute, protejati-le de praf, campuri magnetice puternice si scuturari;
- Amplasati boxele pe o suprafata stabila, nu le scapati pe jos, nu aplicati forta pentru a actiona elementele panoului de comanda. Nu puneti obiecte grele pe suprafata boxelor;
- Pentru stergerea prafului, utilizati o carpa moale;
- Nu tineti in imediata apropiere a sistemului audio instrumentele muzicale puternice si/ sau microfoanele conectate la sistem.
- Nu tineti langa boxe dischete sau banda magnetica;

Responsabilitatea societatii-producatoare: vezi talonul de garantie.

Tara-producatoare: China

Pachetul de livrare:

Subwoofer _____	1 bucata
Sateliti _____	2 bucati
Cablu de semnalizare intrare _____	1 bucata
Instructiuni de exploatare _____	1 bucata
Garantie _____	1 bucata

Specificatii tehnice:

putere la iesire (RMS)

boxe _____	2*13,5 W
subwoofer _____	18 W

diametrul difuzoarelor

subwoofer _____	6,5"
sateliti _____	4"

materialul corpului boxelor

subwoofer _____	MDF
sateliti _____	plastic
dimensiuni subwoofer _____	252*252*268 mm
dimensiuni sateliti _____	128*116*110 mm

Schema de conectare:

1. Conectati cablurile satelitilor la bornele de intrare ale subwoofer-ului, respectand culoarea portului.
2. Introduceti mini-jackul cablului de semnalizare (RCA) in borna sursei de sunet, iar celalalt capat - in portul sistemului dumneavoastra audio, respectand culoarea portului.
3. Apoi conectati cablul de alimentare la priza.
4. Pozitionati toate butoanele de reglare a sunetului la nivel minim, apoi apasati intrerupatorul de pornire/ oprire.
5. Setati toate reglajele in functie de preferintele dumneavoastra si bucurati-va de sunet.
6. Inainte de a opri sistemul, pozitionati toate butoanele de reglare a sunetului la nivel minim.
7. Nota: intrucat sistemul are o mare putere de iesire, pentru a evita deteriorarea auzului, nu pozitionati la nivel maxim butoanele de reglare a sunetului.

Panou lateral:

1. Buton reglare sunet
2. Buton reglare bas
3. Iesire audio
4. Intrare audio
5. Intrerupator pornire/ oprire
6. Cablu de alimentare
7. Slot card SD
8. Slot USB

Funcția de redare multimedia (USB/SD)

9. Butonul „**Precedenta**”: prin apăsarea scurtă a acestui buton, se face trecerea la melodia precedentă. Dacă apăsați butonul și îl mențineți apăsat 2 secunde, sistemul va găsi mapa (folder-ul) cu melodia precedentă de pe stick-ul USB sau cardul SD și va reda întreaga mapa automat.

10. Butonul „**Redare/pauza**”: când stick-ul USB sau cardul SD este introdus, sistemul va reda automat conținutul acestuia. Pe durata redării stick-ului sau cardului, ledul albastru va palpa rapid. Apăsarea acestui buton alternează funcțiile de redare și pauză. Pe durata pauzei, ledul albastru palpaie mai lent.

11. Butonul „**Urmatoarea**”: prin apăsarea scurtă a acestui buton, se face trecerea la melodia următoare. Dacă apăsați butonul și îl mențineți apăsat 2 secunde, sistemul va găsi mapa cu melodia următoare de pe stick-ul USB sau cardul SD și va reda întreaga mapa automat.

Nota:

1. Dacă stick-ul USB sau cardul SD este introdus, se va aprinde led-ul albastru.
2. Sistemul detectează și reda ultimul dispozitiv multimedia introdus.
3. În cazul redării de pe stick USB, sistemul va alege prima mapa de pe stick și va reda prima melodie. După redarea tuturor melodiilor din prima mapa, sistemul va trece în mod automat la cea de-a doua mapa.